

Bryne Mai 2016

Gratulerer med ditt varmeanlegg med luft/luft varmepumpe

Dette anlegget benytter en svært effektiv luft/luft varmepumpe for å varme opp din bolig, noe som sikrer lave energiutgifter og høy komfort.

Innstilling og bruk av varmepumpen

Ref anleggets bruksanvisning.

Backupvarme

Selv om varmepumpen er svært driftssikre og under normal drift i de fleste tilfeller dekker boligens varmebehov (avhenger av hva som er solgt). Så er det allikevel lurt å alltid ha tilgjengelig alternativ varme om feil skulle oppstå eller ekstremvær forhindrer bruk av varmepumpe (feks totalt nedsnødd utedel).

Innedel:

Grofilter støvsuges periodisk etter behov, påkrevd intervall avhenger sterkt av innemiljø. Fin filter byttes i forbindelse med service, eller bestilles ved behov avhengig av innemiljø og eventuelle allergier.

Utedel:

Husk å være svært forsiktig med å ikke dytte bort / dekke til utedelen.

Radiator rillene på baksiden er tynne for å sikre god energioptakelse, og følgelig lette å bøye. Gassrørene må heller ikke røres da det kan forårsake lekkasje.

Service:

Vi anbefaler service / ettersyn på anlegget etter ca et års drift og deretter hvert andre år.

Dette kan bestilles via forhandleren som har levert varmepumpen.

Sjekkliste utfylt i forbindelse med montering og igangkjøring er skal være oppbevart hos forhandleren.

Forhandlerinformasjon: